USB DANCE PAD
PCB REV 1.6
2008-10-05
www.artsystem.ru
(C)2008 ARTEM KUCHIN
D+
D-
GND
Vcc
X3
X1
X2
PB1
B
A
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Q1
0 1 2 3 4 5